



ELS ENTORNS DE RIBERA

Guia per a propietaris rurals

‘Una infraestructura clau pel territori’



AJUNTAMENT
DE LLAGOSTERA



Agència Catalana
de l'Aigua

Fotografia: riera Gotarra

QUE SÓN ELS ENTORNS DE RIBERA?



Els entorns de ribera són les **zones naturals que envolten un curs d'aigua** (riu, riera, torrent, etc). Aquestes zones formen un ecosistema de transició entre l'aigua i el sòl, amb una vegetació característica i una dinàmica hidrològica pròpia. Encara que sovint es percebin com a 'zones brutes' o poc productives, són **espais clau** per al bon funcionament del territori.

PER QUÈ SÓN IMPORTANTS?

1. **Redueixen el risc d'inundacions:** la vegetació de ribera reté sediments, absorbeix part de l'aigua en crescudes i disminueix la força del torrent.
2. **Són refugis de biodiversitat:** són hàbitats d'espècies com amfibis, petits mamífers, invertebrats, etc. Funcionen com a corredors ecològics que connecten espais naturals.
3. **Milloren la qualitat de l'aigua:** aquests ecosistemes filtren nitrats, fertilitzants, sediments i productes fitosanitaris de l'aigua, protegint així els aqüífers i ecosistemes aigües avall.
4. **Protegeixen el sòl:** les arrels d'aquests entorns estableixen els marges i redueixen l'erosió.

BONES PRÀCTIQUES

Mantenir la vegetació natural: preservar flora autòctona i evitar neteges agressives o arrencaments que puguin alterar el funcionament natural de la ribera.

Evitar l'ús de productes químics prop dels cursos d'aigua: fertilitzants, herbicides i altres productes poden arribar a les aigües i perjudicar els ecosistemes aquàtics.

Conservar franges de vegetació contínua al marge de l'aigua: ajuda a retenir sediments, nutrients i a protegir la infraestructura natural del riu.

Restaurar amb espècies autòctones: si hi ha zones degradades, replantar amb espècies pròpies de ribera ajuda a recuperar funcions ecològiques i connectivitat.

QUÈ CAL SABER COM A PROPIETARI?

Existeix normativa que regula les activitats que s'hi poden fer, amb la finalitat de: conservar la funcionalitat ecològica i assegurar el bon estat de les masses d'aigua.

Normativa de domini públic hidràulic

El règim de domini públic hidràulic regula els espais relacionats amb les aigües superficials i les seves riberes, i estableix zones de servitud i policia on cal tenir precaució amb qualsevol actuació. Aquesta normativa s'articula a escala estatal (MITECO) i autonòmic (ACA i Generalitat).

Custòdia fluvial com a instrument de gestió

L'ACA promou els acords de custòdia fluvial per a gestionar espais fluvials amb la participació de propietaris, l'administració i diferents entitats. Aquests convenis inclouen:

- recuperació de morfologia natural dels cursos d'aigua
- plantacions d'espècies autòctones
- eliminació d'estructures en desús i espècies invasores
- manteniment ambiental

Cal tenir en compte que l'ACA compta amb línies de subvencions i convenis que financen al 100% aquestes actuacions.

→ Abans de fer qualsevol actuació com la tala d'arbres o neteges intensives és molt recomanable consultar i informar a l'ajuntament o l'ACA.



BENEFICIS DIRECTES PER LES TEVES

TERRES



Millora de la qualitat de l'aigua que arriba al teu terreny

Reducció de l'erosió del sòl i estabilitat dels marges

Major biodiversitat

Reducció de riscos associats a crescudes o fluxos sobtats